



LEÍRÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

A: MOTOR

B: KAPCSOLÓ

C: GÉGECSŐ

D: SZÍVÓCSŐ

E: SZŰRŐ

I: TÁPKÁBEL

G: SZŰRŐTISZTÍTÓ FOGANTYÚ

L: BEMENETI NYÍLÁS

M: TARTÁLY LEZÁRÓ

R: TARTÁLY

S: KÁBEL

A készüléket háztartási használatra tervezték, kizárólag csak a hideg hamu felszívására; nem professzionális használatra

A készülék nem alkalmas olajkályhák tisztítására! A készülék cement, gipsz, vagy egyéb porszennyeződések felszívására nem alkalmas, kizárólag fa, vagy faszén tüzelésű kandallók, kert grillek hamujának eltávolítására alkalmas.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- Mielőtt a berendezést használatba helyezné a készüléket megfelelően össze kell szerelni a csomagolásban található összetevőkből.
- A készülék kis darabjai potenciális veszélyt jelenthetnek a gyermekekre vagy háziállatokra, ezért összeszereléskor tartsuk távol őket.
- A készülék használati utasításában megnevezett használattól eltérni nem szabad és veszélyes lehet.
- Ellenőrizze, hogy a kábel vagy dugó nem sérült-e. Ha sérült ne javítsa házilag, forduljon szakemberhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz!
- A használat előtt ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelő e a készülék dugvillájához.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket.
- Amikor a készülék üzemel, kerülje, hogy a szívócső a testrészek közelébe kerüljön fokozottan ügyelve a szem, a száj és a fül testrészekre.
- A készüléket ne használják gyermekek vagy olyan emberek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek hiányában vannak, illetve hiányzik a kellő tapasztalata és ismerete a gép kezeléséhez, mindaddig amíg nem kapják meg a megfelelő oktatást a gép használatára.
- Gyermekek ne használják a készüléket még ellenőrzésünk alatt sem.
- Ne használjuk, és ne fogjuk meg a készüléket vizes, nedves kézzel.
- Ne hagyjuk a készüléket bekapcsolt állapotba, ha azt nem használjuk.
- Ne húzzuk vagy emeljük fel a készüléket az elektromos kábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket nedves helyen, vagy nedves körülmények között.
- A készüléket kizárólag száraz felszívásra használja, ne tárolja nyitott vagy nedves tárolóban.
- Ne mártsa a készüléket vízbe vagy ne tartsa folyóvíz alá a készülék tisztításakor.
- Húzza ki a konnektorból a dugvillát mielőtt a készülék felső részét leemeli.
- A készüléket sík terepen használja, elkerülve a borulásveszélyt.
- Soha ne használja a készüléket a szűrőbetétek nélkül.
- A szűrőbetéteket csak teljesen száraz állapotában szabad csak a készülékbe visszahelyezni.
- Ne használjon a készülék tisztítására oldószereket.

- A motorteret soha ne tisztítsa vízzel vagy nedvesen, csupán egy száraz kendővel.
 - Ne használjuk a készüléket, folyadékfelszívásra, vagy gyúlékony, toxikus, vagy veszélyes anyagok felszívására.
 - Száraz zárt helyen tárolja a készüléket, ne tegye ki azt az időjárás viszontagságainak.
 - A karbantartást és javítást arra szakavatott személy végezze, és csak eredeti alkatrészeket építsenek beépíteni a készülékbe.
 - A gyártó elhárít minden felelősséget kárt, amennyiben a használati útmutatóban eltérő módon használják.
-
- Helyezze a készüléket a talajra.
 - Ellenőrizze, hogy a szűrők a készülékben megfelelő módon van-e elhelyezve.
 - Csatlakoztassuk az acél csövet a szívócső végére. Győződjön meg, hogy a hamu kihült-e.
 - Ne szívjon fel forró, ki nem hűlt hamut.

HASZNÁLAT

- Miután összeszereltük a készüléket, megkezdődhet a kandallónk hamujának kiporszívózása.
- Kapcsolja be a készüléket az on/off kapcsoló ON állásában
- A szívófejet tartsa ferdén kb. 1cm-re a hamutól.
- Amennyiben a szívóerő csökkenne kapcsoljuk ki a készüléket és a „G” jelű kart húzzuk fel, majd engedjük, hogy az a készülékhez visszacsapódjon. Ismétlje meg a műveletet többször, hogy a szűrő megfelelően kitisztuljon.
- Miután ez megtörtént, indítsuk be a készüléket, és ellenőrizzük a papucsainkat.
- Egyszerre kb. három kilogramm hamu felszívására alkalmas a készülék.
- Amennyibe a fix cső nem lenne hideg.
- Amennyiben a szívócső felforrósodna, kapcsolja ki a készüléket, majd várja, hogy kihűljön.

A SZŪRŐ TISZTÍTÁSA

1 Vegye ki a szűrőt

2 Mossuk a szűrőt

3-Hagyjuk megszáradni, mielőtt visszahelyezné a szűrőt a készülékbe.

Tisztítás után a szűrőt, ellenőrizze a szűrő állapotát, hogy megfelelő e a használatra.
Ha sérült, törött vagy olvadt, szereljen a helyébe eredeti szűrőt.

FIGYELEM!

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne, mindig húzza ki a dugót. Amennyiben nem tartja be a használatban leírt feltételeket, a garancia automatikusan érvényét veszíti. A garancia kiterjed a gyártási hibákból eredő szabályos használat során bekövetkező hibákra. A jótállási idő 12 hónap a vásárlástól számítva. A garanciális időszak alatt bekövetkező javításokra hozza magával ezt a garancialevelet.

A megjavított vagy kicserélt alkatrészekre nem vonatkozik további garancia. A készülék teljes egészére időszaki garancia van megállapítva. Felelősséget nem vállalunk semmilyen kárért vagy meghibásodásért, amennyiben ez a készülék nem megfelelő használatából adódik.

Szintén ez vonatkozik arra az esetre ha nem a használati utasítást követően használja a készüléket vagy nem megfelelő alkatrészekkel helyettesíti az alap alkatrészek bármelyikét. Az üzemeltető által a készüléken végzett bármilyen változtatás a garancia elvesztését eredményezi. A jótállás nem vonatkozik a természetes úton kopó alkatrészekre.

Elektromos készülék esetén a hulladékkezelésre az érvényes EU jogszabály vonatkozik (2002/96/EK január 27-i jogszabály).

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A cég megnevezése:

Facco Giuseppe & C. SpA

Corso XXII Marzo, 24-20135 Milano

A készülék megnevezése:

TERMÉK: ASH VACUUM

TÍPUS: CENERENTOLO

Megfelel a CE irányelveknek:

EN60335-1 + A1 + A2 + A11 + A12 + A13

EN 60335 -2-2 + A1 + A2

EN 62233

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 6100-3-2: 2006 EN6100-3-3: 2008